



SISTEMI DI SICUREZZA - IMPIANTI ANTIFURTO - SISTEMI ANTINCENDIO - VIDEO SORVEGLIANZA - CONTROLLO ACCESSI

Istruzioni Impianto d'allarme

Prima di effettuare un inserimento premere il tasto **YES** per visionare zone aperte.

Inserimento dei programmi

Digitare il codice e premere il numero del programma che si vuole inserire e **Una** volta il tasto **YES**

Lampeggerà il led giallo relativo al programma inserito per il tempo di uscita. Finito il tempo di uscita il led giallo si accenderà fisso e il programma sarà inserito.

Inserimento Rapido dei programmi (da usare con tutto chiuso)

Premere **NO** e il numero del programma che si vuole inserire. Lampeggerà

Il led giallo relativo al programma inserito per il tempo di uscita. Finito il tempo di uscita il led giallo si accenderà fisso e il programma sarà inserito.

Inserimento programmi con zone aperte

Digitare il codice, premere il programma che si vuole inserire e **due** volte il tasto **YES**.

Con questo tipo di inserimento sono escluse tutte le zone che prima risultavano aperte.

Lampeggerà il led giallo relativo al programma inserito per il tempo di uscita. Finito il tempo di uscita il led giallo si accenderà fisso e il programma sarà inserito.

Disinserimento programmi

Digitare il codice, premere il programma che si vuole spegnere e una volta il tasto **YES**

Il led giallo del programma si spegnerà

Reset spie di memoria

Digitare il codice e premere il tasto **MEM** e il tasto **EXIT** o **CL-EX**.

Le spie si spegneranno. Se risulterà accesa la spia di manomissione chiamare il tecnico per resettarla.

Per attivare chiamate telefoniche o ponte radio vigilanza per emergenza panico

Premere contemporaneamente per qualche secondo i tasti rossi con la freccia .

Per attivare chiamate telefoniche o ponte radio vigilanza per coercizione

Digitare il codice ma diminuire di 1 l'ultima cifra, la centrale si comporterà normalmente ma invierà le segnalazioni.