



SISTEMI DI SICUREZZA - IMPIANTI ANTIFURTO - SISTEMI ANTINCENDIO - VIDEO SORVEGLIANZA - CONTROLLO ACCESSI

Istruzioni impianto d'allarme

Prima di effettuare un inserimento premere l'icona **LENTE DI INGRANDIMENTO** per visionare le zone aperte del programma che si vuole inserire.

Inserimento dei programmi

Premere sull'icona della **CHIAVE**, digitare il codice a 5 cifre e premere il programma che si vuole inserire e **UNA** volta l'icona **#YES**.

Lampeggerà il led giallo relativo al programma inserito per il tempo di uscita. Finito il tempo di uscita il led giallo si accenderà fisso e il programma sarà inserito.

Inserimento rapido dei programmi (da usare con tutto chiuso)

Premere l'icona **LUCCHETTO** e il programma che si vuole inserire. Lampeggerà il led giallo relativo al programma inserito per il tempo di uscita. Finito il tempo di uscita il led giallo si accenderà fisso e il programma sarà inserito.

Inserimento programmi con zone aperte

Premere sull'icona **CHIAVE**, digitare il codice, premere il programma che si vuole inserire e premere **due** volte l'icona **#YES**.

Con questo tipo di inserimento sono escluse tutte le zone che prima risultavano aperte.

Lampeggerà il led giallo relativo al programma inserito per il tempo di uscita. Finito il tempo di uscita il led giallo si accenderà fisso e il programma sarà inserito.

Disinserimento dei programmi

Premere sull'icona **CHIAVE**, digitare il codice, premere il programma che si vuole **disinserire** e una volta l'icona **#YES**.

Il led giallo del programma si spegnerà.

Reset spie di memoria

Premere sull'icona **CESTINO** e digitare il codice.

Le spie si spegneranno. Se risulterà accesa la spia di manomissione chiamare tecnico per resettarla.

Per attivare chiamate telefoniche o ponte radio vigilanza per emergenza panico

Premere l'icona **UOMO CHE CORRE**. (Da usare **SOLO** se ci sono persone alle quali è stata associata la telefonata da parte dell'antifurto, altrimenti **NON USARE**).

Per attivare chiamate telefoniche o ponte radio vigilanza per coercizione

Digitare il codice ma diminuire di 1 l'ultima cifra, la centrale si comporterà normalmente ma invierà le segnalazioni. (Da usare **SOLO** se ci sono persone alle quali è stata associata la telefonata da parte dell'antifurto, altrimenti **NON USARE**).